



七国语言说明书/105G铜版纸/单黑双面印刷/风琴折4折再4折/225*392mm/



die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten, tauschen Sie diesen Behälter
Verschleiß gegen ein passendes Fenix Ersatzteil aus.

- Das Reinigen der Batteriekontakte erhält die Zuverlässigkeit der Fenix Taschenlampe. Folgende Fehler können durch verschmutzte Kontakte verursacht werden: Flackern, plötzliches Versagen der Lampe.
- Wenn die Taschenlampe nicht leuchtet überprüfen Sie, das der Akku aufgeladen ist und die Kontakte sauber sind.

Wenn dies nicht hilft wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder den Distributor.

Enthalten

Fenix TK30 Laser Taschenlampe mit weißem Licht, ARB-L21-5000U, Lilon Akku, USB Typ-C Ladekabel, Lanyard, Holster, Ersatz-O-Ring, Bedienungsanleitung, Isolationsplättchen, Garantiekarte

⚠️ Warnung

- Diese Taschenlampe verfügt über ein weißes Laser Licht mit einer Leistung von unter 0,45 Watt. Die nicht sachgemäße Nutzung kann zu schweren Augenschäden bis zum Erblinden und Verbrennungen auf der Haut führen.
- Leuchten Sie NIEMALS Personen und Tieren auf die Augen; das dadurch unwiderruflich die Sehkraft zerstört werden kann.
- Starren Sie NIEMALS bei eingeschalteter Taschenlampe in die Lichtkegel oder auf die Linse der Taschenlampe, da dies zu einem sofortigen Zerstören der Sehkraft führen kann.
- Leuchten Sie NIEMALS Personen und Tieren auf die Haut, da dies zu Verbrennungen führen kann.
- Nicht professionelle Personen dürfen das Gerät nicht öffnen.
- Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren Platz auf. Kinder dürfen das Produkt nur unter Aufsicht benutzen.

